



1.
Ouvrez le distributeur avec la
clef.



2.
Retenez le couvercle avec
votre main libre.



3.
Faites basculer le couvercle
doucement, sans cogner le
mur.



4.
Ouvrez le couvercle
hygiénique du haut.



5.
Basculez le porte-rouleau vers
l'avant.



6.
Ouvrez le couvercle bleu du
porte-cassettes en bas.




7.
Appuyez sur le bouton orange
du porte-cassettes qui va se
basculer ensuite vers l'avant.



8.
Prenez la cassettes avec
l'image de la bande vers le
haut, tenant compte de la
bonne direction (Left = côté
gauche, Right = côté droit)



9.
Faites glisser le papier du
dessous de la cassette par
l'ouverture sous le porte-
cassettes.



Attention :
Left = côté gauche
Right = côté droit



10.
Placez toute la cassette dans
le support et tirez le papier
que vous avez insérez vers le
haut.



11.
Faites passer la serviette par
l'ouverture, derrière le porte-
rouleau



12.

Tirez la serviette vers le haut.



13.

Glissez le début de la serviette sur la broche orange.



14.

Tournez deux fois (vers vous).



15.

Replacer la broche de nouveau dans le support.



16.

Basculez le porte-rouleau vers l'arrière.




17.

Fermez le couvercle hygiénique du haut.



18.

Fermez le couvercle du porte-cassettes en bas



19.

Avant de fermer, vous pouvez régler la longueur de la boucle de votre serviette (40 cm)



20.

Faites attention de refermer le couvercle de façon bien droite pour que les fixations de fermeture ne puisse pas se déformer.



21.

Rassurez-vous que le distributeur essuie-mains est bien refermé.